



ОЦИФРОВАНО
РЕДАКЦИЕЙ ЖУРНАЛА
«ОСЕННИЙ СБОРНИК»

Старая и новая терминология въ фортификації.

Приказомъ по Николаевской инженерной академіи и училищу (№ 109) объявлена новая терминология въ фортификації, выработанная особой при академіи комисіей; эта же терминология съ разъясненіями и указаніями для неспеціалистовъ напечатана г. Яковлевымъ въ «Русскомъ Инвалидѣ», № 254 за 1901 годъ.

Г. Яковлевъ въ своей замѣткѣ говоритъ, что, по существу дѣла, въ старой терминологіи неясностей не было, но для неспеціалистовъ была лишь какая то двойственность въ названіяхъ одного и того же, что среди нихъ порождало недоразумѣнія. Въ подтвержденіе сказанного приводится въ примѣръ плевенская укрѣпленная позиція, которую неизвѣстно къ какой слѣдуетъ отнести категоріи: одни считаютъ ее *полевою*, другіе—*временной позиціей*, и каждый опѣниваетъ ея достоинства различно.

Старая терминология можетъ быть и порождала двойственность среди неспеціалистовъ, но за то специалисты ее понимали ясно и недоразумѣній не бывало. Постараемся пояснить это подробнымъ разборомъ новыхъ терминовъ.

Полевыми укрѣпленіями, какъ прежде, такъ и теперь, называются такія, которые строятся въ моментъ надобности, самими войсками, изъ подручныхъ матеріаловъ¹⁾). По новому, если время постройки не велико (до 12 час.), то такія укрѣпленія называются поспѣшными, въ противномъ случаѣ—усиленными.

Здѣсь смѣшаны все старые понятія: усиленными мы называли

¹⁾ Если есть подъ рукою желѣзо—напримѣръ, рельсы, то и они могутъ быть употреблены въ дѣло.

укрѣпленія, профиль которыхъ была болѣе горизонтной, иначе говоря высота бруствера была болѣе $4\frac{1}{2}$ футъ. Поспѣшнымъ назывался способъ разбивки и постройки укрѣпленій въ виду непріятеля, въ отличие отъ заблаговременно укрѣпленной позиціи, когда непріятель находится еще далеко, въ разстояніи нѣсколькихъ переходовъ, времени достаточно и позицію можно укрѣпить заблаговременно.

По старому, классификація полевыхъ укрѣпленій производилась не по времени ихъ постройки, а по профилямъ, что, какъ намъ кажется, гораздо цѣлесообразнѣе. Такъ, постройка, которая возводилась въ нѣкоторое время, даже можетъ быть подъ выстрѣлами непріятеля, называлась окопомъ въ томъ случаѣ, когда она, давая стрѣлкамъ укрытие отъ взоровъ и выстрѣловъ непріятеля, не могла противодѣйствовать его штурму.

Та постройка, которая давала укрытие стрѣлкамъ отъ взоровъ и выстрѣловъ непріятеля и представляла нѣкоторое препятствіе его штурму, называлась укрѣпленіемъ; въ чёмъ выражалось препятствіе штурму — былъ ли то наружный ровъ или проволочная сѣть, или что-либо другое — это все равно, лишь бы оно могло противодѣйствовать открытой силѣ непріятеля.

Такимъ образомъ, разница между окопомъ и укрѣпленіемъ, по старому, зависѣла отъ профиля. По новому, этого раздѣленія не существуетъ вовсе, такъ какъ понятіе объ окопѣ исключено изъ общей терминологии.

По «Наставленію для войскового окончаго дѣла» полевое укрѣпленіе имѣть брустверъ наибольшей высотою въ 2 аршина ($4\frac{1}{2}$ фут.). и наружный ровъ шириной не менѣе 6 арш., при глубинѣ у эскарпа въ 4 аршина.

Такая постройка называлась прежде полевымъ укрѣпленіемъ горизонтной профилемъ или просто горизонтнымъ укрѣпленіемъ. При болѣе слабой профилемъ, т. е. при меньшей высотѣ бруствера и меньшей глубинѣ наружнаго рва—называлось укрѣпленіемъ углубленной профилемъ или углубленнымъ укрѣпленіемъ. Наконецъ, если высота бруствера превышала 2 аршина ($4\frac{1}{2}$ фут.), то такое укрѣпленіе называлось усиленнымъ.

Старая терминология была ясна, соответствовала профилю укрѣпленія и давала точное о немъ представление.

Между тѣмъ, новая классификація укрѣпленій на поспѣшныя (до 12 час.) и усиленные (болѣе 12 час.) вовсе не даетъ представления о силѣ и профиляхъ самого укрѣпленія. Какъ известно, время постройки укрѣпленія зависитъ отъ грунта, числа рабочихъ и шансовъ

цеваго инструмента. Не принимая во вниманіе двухъ послѣднихъ условій, получимъ, что время постройки укрѣпленія будетъ зависѣть только отъ грунта. Такъ, въ Севастополѣ, при глинисто-щебенистомъ, а мѣстами и скалистомъ, грунтѣ (успѣхъ работы большими инструментомъ—кирками съ мотыгами и большими лопатами 1 куб. арш. въ 1 чась), постройка укрѣпленія горизонтной профиля будетъ произведена въ теченіе 16 и болѣе часовъ. Между тѣмъ, гдѣ-нибудь въ средней полосѣ Россіи или, напримѣръ, подъ Петербургомъ, при черноземѣ или еще болѣе слабомъ грунте, такая постройка будетъ возведена въ 9—10 час. времени.

Отсюда слѣдуетъ, что въ разныхъ мѣстахъ Имперіи укрѣпленіе одной и той же профиля будетъ называться различно: южане назовутъ его усиленнымъ, благо его строили около 20 часовъ; сѣверяне—послѣднимъ, такъ какъ время постройки было 9 часовъ.

Полагаемъ, что это породить не только недоразумѣніе, но прямотаки путаницу даже среди специалистовъ.

Мы останавливаемся такъ подробно на полевыхъ укрѣпленіяхъ потому, что все окопное дѣло теперь стало достояніемъ не однихъ лишь саперъ, а всей пѣхоты, и введеніе новыхъ терминовъ, не отвѣчающихъ духу дѣла, не только его не разъяснить, но еще болѣе спутаетъ. Старое, всѣмъ извѣстное и понятное, много разъ лучше новаго, неизвѣстнаго и запутаннаго.

Пойдемъ теперь дальше. Комисія опредѣляетъ, что долговременными укрѣпленіями называются тѣ, которые строятся заблаговременно, въ мирное время, вольнонаемными рабочими, изъ земли, камня, желѣза и бетона; затѣмъ идетъ опредѣленіе сопротивляемости долговременныхъ укрѣпленій. Все, что сказано комисіей о долговременныхъ укрѣпленіяхъ, все это было и по старому, и новаго въ опредѣленіи ничего не прибавлено.

По опредѣленію комисіи, временными укрѣпленіями называются такія, которые отличаются отъ долговременныхъ отсутствиемъ каменныхъ преградъ и безопасныхъ отъ огня осадной артилериі казематовъ. Здѣсь было бы умѣстно пояснить неспециалистамъ, что комисія подъ словомъ казематъ непремѣнно подразумѣваетъ каменную или бетонную постройку съ плоскимъ или сводчатымъ покрытиемъ. Поясненіе это необходимо въ виду того, что неспециалистъ можетъ подумать, что во временномъ укрѣпленіи можетъ и не быть помѣщеній безопасныхъ отъ бомбъ осадной артилериі, что привело бы его на практикѣ къ весьма тяжкимъ разочарованіямъ. По опредѣленію той же комисіи, временные укрѣпленія строятся или въ мир-

чое время, или непосредственно передъ началомъ кампаніи или же во время ея. Матеріалами для ихъ устройства служатъ: земля, дерево и желѣзо, а если примѣнить еще и бетонъ, тогда они будутъ называться уже полудолговременными укрѣпленіями.

Старое опредѣленіе временныхъ укрѣпленій можно найти въ справочной книжкѣ для инженерныхъ и саперныхъ офицеровъ (отд. III. Фортіфикація), гдѣ указано, что временные укрѣпленія должны быть безопасны отъ атаки открытою силою и обеспечены отъ разрушенія непріятельскими выстрѣлами, причемъ эти безопасны отъ огня помѣщенія должны хорошо сопротивляться дѣйствію обыкновенныхъ пороховыхъ бомбъ, калибромъ не болѣе 8 дюймовъ, или дѣйствію бомбъ-торпедо (пироксилиновыхъ и имъ подобныхъ) не болѣе 6 дюймовъ. Тамъ же указано, что для безопасныхъ отъ бомбъ-торпедо помѣщеній можно примѣнять и бетонъ.

Комисія опредѣляетъ, что временные укрѣпленія строятся взаимъ долговременныхъ лишь за недостаткомъ финасовъ и времени, и при этомъ находить, что временные укрѣпленія подлежать ускоренной атакѣ при пособіи одной полевой артилериі. Чѣмъ же, спрашивается, отличаются такія временные укрѣпленія отъ полевыхъ, когда уже эти послѣднія должны противодѣйствовать атакѣ открытою силою при пособіи полевой артилериї? Выходить, что временные укрѣпленія, какъ будто слабѣе полевыхъ, что неправильно.

Комисія вводить терминъ полудолговременныя укрѣпленія, т. е. такія, которые отличаются отъ временныхъ примѣненіемъ въ нихъ бетона и которые подлежать уже ускоренной атакѣ при пособіи осадной артилериі. Терминъ этотъ не новый, уже встрѣчавшійся въ нѣкоторыхъ учебникахъ фортификаціи. Это нововведеніе не имѣть существеннаго значенія, такъ какъ приведенная выдержка изъ справочной книги показываетъ, что примѣненіе бетона во временныхъ укрѣпленіяхъ имѣло мѣсто раньше опредѣленія комисіи и что это примѣненіе неизмѣнило характера временнаго укрѣпленія. Поэтому, памъ кажется, что новый терминъ является совершенно излишнимъ. Завтра придумаютъ что-либо прочнѣе бетона и укрѣпленіе придется назвать три четверти долговременнымъ. Вообще терминъ «полудолговременный» новаго понятія не вводить, а потому безъ вреда для науки можетъ быть опущенъ.

По старому, не дѣлалось различій между временными и полудолговременными укрѣпленіями; они посили одно название времененныхъ укрѣпленій и должны были строиться такъ, чтобы противо-

дѣйствовать ускоренной атакѣ не только при пособіи полевой, но и осадной артилериі, калибры которой мы указали выше.

Если бы эта категорія укрѣпленій не могла противодѣйствовать ускоренной атакѣ, то ихъ лучше замѣнить полевыми укрѣпленіями, благо эти послѣднія строятся самими войсками, да и безъ особыхъ затратъ. Но въ томъ-то и дѣло, что этой замѣны сдѣлать нельзя, такъ какъ временные укрѣпленія могутъ и должны сопротивляться ускоренной атакѣ, даже при содѣйствіи осадной артилериі.

Новая терминологія породила эти недоразумѣнія.

Уменіе значенія временныхъ¹⁾ укрѣпленій комисія сдѣлала какъ бы нарочно, дабы никому и въ голову не пришло, что эти укрѣпленія могутъ имѣть серьезное значеніе. Комисія говорить: «долговременныхъ укрѣпленій они (т. е. временные и полудолговременные) ни въ какомъ случаѣ замѣнить не могутъ и разсчетъ на эту замѣну привелъ бы къ тяжкимъ разочарованіямъ».

Не знаемъ, чѣмъ руководствовалась и какую цѣль преслѣдовала комисія, прида къ такому заключенію, но памъ оно не яспо. Бессмертныя слова Баяра къ королю Франциску I не потеряли и теперь своего значенія: «ни тѣ слабыхъ крѣпостей, Государь, гдѣ есть мужественные люди, которые ихъ оброняютъ». Неприступные Измаиль и Прага все жъ таки были взяты Суворовымъ; въ Плевнѣ и особенно Севастополѣ создались изъ ничего—грозныя твердыни. Дай Богъ, чтобы и долговременные укрѣпленія сопротивлялись такъ же долго, стойко и доблестно, какъ сопротивлялись временные укрѣпленія Севастополя.

Полковникъ Энгманъ говорилъ, что цѣль всякой обороны должна считаться достигнутой, когда удалось²⁾ заставить атакующаго обратить осаду въ блокаду. Османъ-Паша подъ Плевной этого достигнуль, заставивъ пасъ послѣ трехъ атакъ перейти къ блокадѣ, а между тѣмъ Плевна вовсе не была укрѣплена, потому имѣла полевые укрѣпленія, которыя, постепеннымъ усиленіемъ своей профиля, пріобрѣли характеръ и силу временныхъ.

Подъ Севастополемъ было то же самое: сначала были лишь однѣ трасировки, затѣмъ появились бруствера высотой до 6-ти футъ съ наружными рвами до 5 $\frac{1}{2}$ фут. глубиною; потому все это совершенствовалось и въ концѣ концовъ бастіоны имѣли валы, высотою до 21 фут. и рвы глубиною до 14 футъ. Думаемъ, что и долговременные укрѣпленія сопротивлялись бы не долѣ Севастопольскихъ!

¹⁾ Полудолговременныхъ—по новому.

²⁾ Команданту долговременной крѣпости.

Изъ двухъ приведенныхъ примѣровъ видно, что бывають случаи, когда временные укрѣпленія вполнѣ замѣняютъ долговременные и тяжкихъ разочарованій при этомъ не бываетъ. Надо лишь помнить, что сопротивляются не верки, а люди, которые ихъ защищаютъ.

Г. Яковлевъ указываетъ, что попутно съ разрѣшеніемъ вопроса о новой терминологіи укрѣпленій, комисія разрѣшила и другой на зреющій вопросъ о правильной классификаціи крѣпостей такимъ образомъ: тѣ крѣпости, которая стоять на сухомъ пути, называются сухопутными, а которая стоять у моря—приморскія. Раздѣленіе же крѣпостей на большія, малыя и отдельныя укрѣпленія осталось по прежнему.

Крѣпостной Саперъ.

